

## 部品明細


番号	品名	1台分数量				
		2段仕様		3段仕様		4段仕様
		標準	天板付	標準	天板付	標準
①	支柱	4	4	4	4	4
②	底棚(キャスター付)	1	1	1	1	1
③	中棚	—	—	1	—	2
④	天棚	1	1	1	1	1
⑤	取手	1	—	1	—	1
⑥	取手ブラケット	2	—	2	—	2
⑦	天板	—	1	—	1	—
⑧	天板取付金具	—	4	—	4	—
⑨	六角穴付ボタンボルト(M8×15L)	14	16	14	16	14
⑩	六角穴付ボタンボルト(M8×22L)	4	—	4	—	4
⑪	平座金(M8用)	14	16	14	16	14
⑫	フランジナット(M8)	18	16	18	16	18
⑬	六角棒レンチ(呼び5)	1	1	1	1	1
⑭	中棚取付金具	—	—	4	4	8
⑮	六角穴付ボタンボルト(M6×12L)	—	—	4	4	8
⑯	平座金(M6用)	—	—	4	4	8
⑰	六角棒レンチ(呼び4)	—	—	1	1	1
⑱	六角穴付ボタンボルト(P-3)(M6×18L)	—	4	—	4	—

※ボルト・ナット等の数量は、余る機種が有ります。

## 組み立てる前に棚板の向き(「□か└」)と中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。

① ②底棚に支柱(4本)を六角穴付ボタンボルト⑨、平座金⑩、フランジナット⑪で仮止めして下さい(8ヶ所)。


※六角穴付ボタンボルト⑨は付属の六角棒レンチ⑬で仮止めして下さい。



## ② 支柱①の

あらかじめ決めておいた中棚の位置に中棚取付金具⑭を引掛けます。次に中棚③を、六角穴付ボタンボルト⑮、平座金⑯で仮止めして下さい。(4ヶ所、2段式は除く、4段式はこの作業を繰り返して下さい。)

※六角穴付ボタンボルト⑮は付属の六角棒レンチ⑰で仮止めして下さい。



## 組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※棚板の向き(「□又は└」)および中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

## 組み立てかた


## ■ひずみなく製品を組み立てるために

●組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。


●完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

## 標準仕様

③ 支柱①(4本)に天棚④を六角穴付ボタンボルト⑨、平座金⑩、フランジナット⑪で仮止めして下さい(6ヶ所)。  
(取手を付ける部分〈自在キャスター側短手〉は止めないで下さい。)




④ 支柱①の自在キャスター側に取手ブラケット⑥の内1個を、六角穴付ボタンボルト⑩、フランジナット⑫で仮止めして下さい。  
次に取手⑤の切欠部分を取手ブラケット内の回転止めに合わせはめ込みます。  
最後にもう片側の取手ブラケット⑥を反対側にはめ込み、六角穴付ボタンボルト⑩、フランジナット⑫で仮止めして下さい。




## 天板付仕様

③ 支柱①(4本)に天棚④を六角穴付ボタンボルト⑨、平座金⑩、フランジナット⑫で仮止めします。また短手方向には天板取付金具⑧を支柱と平座金の間に図の様に組んで下さい。



④ ③で組立てた本体に天板⑦を十字穴付六角ボルト⑯で4ヶ所止めます。



⑤ 全ての取付けが終わったら、仮止め部分を外れないよう本締めして下さい。